

Benodigdheden

- Groendakpakket
- Veilige ladder of trap
- Kleding die vuil mag worden
- Werkhandschoenen
- Handzaag / reciprozaag & schaar
- Tuinslang

Vorbereiding

- Dakoppervlakte bezemschoon vegen
- Controleer draagkracht en waterafvoer
- Gebruik valbeveiliging indien nodig

Aanleg



Optioneel: Leg optioneel een beschermdoek

- Bij EPDM of andere kwetsbare dakbedekking wordt geadviseerd om een beschermdoek onder de cassettes te leggen.
- Dit voorkomt wrijving van de kunststof tray op het dakoppervlak.
- Knip het doek op maat en leg het strak zonder plooien.

Sedumcassette - Plaats de Sedumcassette



- Begin in een hoek van het dak en leg de cassettes strak tegen elkaar aan in een raster.
- Zorg dat de cassettes netjes aansluiten, zonder open naden of overlapping.
- Werk rij voor rij naar buiten toe. Dit voorkomt schuiven.

 De cassettes hebben een vaste maat. Let erop dat je ze altijd met de drainageopeningen aan de onderzijde plaatst.

Aanleg



Snijden/zagen - SNIJD INDIEN NODIG CASSETTES OP MAAT

- Aan de randen van het dak, bij obstakels of rondingen, kun je de trays eenvoudig op maat zagen.
- Gebruik hiervoor een decoupeerzaag of een scherpe zaag met fijne tanden.
- Vul kleinere openingen eventueel op met losse Sedumstukjes of grind als randafwerking.



Tuinsproeier - WATER GEVEN NA AANLEG

- Geef de cassettes na het leggen ruim water, zodat de planten direct goed kunnen hechten.
- Gebruik een tuinslang met broeskop of plaats een gazonsproeier.
- Zeker bij warm weer is dit cruciaal voor de succesvolle start.

Kijk jij liever de aanleg instructie voor de Sedumcassettes?

Onderstaand treft u de link naar youtube!

[Aanleg Sedumcassette youtube](#)

